

**SKOLIMOWSKI Sp. z o.o.**

ul. Wrzosowa 16  
83-033 Gołębiewo Wielkie  
NIP: 604 022 39 33



## INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKA ZD35 3500L

### Opis techniczny :

Zbiorniki ZD35 są niezwykle wytrzymałe dzięki zastosowaniu karbowanej konstrukcji ścianek. Pokrywa oraz korpus wykonane są z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości PEHD.

Właściwości zbiornika to :

- solidna konstrukcja przy stosunkowo niskiej wadze;
- niezwykła wytrzymałość dzięki karbowanej konstrukcji;
- odporny na korozję i wpływy agresywnego środowiska;
- łatwy i wygodny dostęp do wnętrza zbiornika dzięki zastosowaniu wjazdu rewizyjnego DN620;
- szeroki zakres zastosowania, jako zbiornik na deszczówkę, osadnik gnilny, zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków itp.;

### Montaż :

- Lekka konstrukcja ZD35 umożliwia łatwy montaż przez jednego pracownika. Dno wykopu należy wyrównać i usunąć wszystkie ostre kamienie. W przypadku występowania wysokich stanów wód gruntowych należy usadzić zbiornik na betonowej płycie balastowej o grubości min 20 cm. Zbiornik wy poziomować tak aby pokrywa była ustawiona na poziomie gruntu lub 4 cm ponad nim.
- Podłączyć armaturę do zbiornika, zaślepić niewykorzystane otwory
- Napełnić zbiornik wodą do poziomu 1/3 jego wysokości, obsypać mieszaniną piaskowo-cementową również do 1/3 jego wysokości. Szerokość obsypki nie powinna być mniejsza niż 50 cm. Obsypywać należy równomiernie na całym obwodzie zbiornika. W przypadku występowania gruntów próchnicznych i torfowych zwiększyć szerokość obsypki do 100 cm.
- Napełnić zbiornik wodą do około 2/3 jego wysokości. Następnie obsypać dookoła kolejną warstwą mieszaniny piaskowo-cementowej.
- Napełnić zbiornik wodą do wysokości wjazdu. Następnie obsypać dookoła kolejną warstwą mieszaniny piaskowo-cementowej.
- Każdą warstwę mieszaniny jaką został obsypany zbiornik należy zagęścić. Najlepiej do tego celu użyć zagęszczarki wibracyjnej lub sukcesywnie polewać wodą każdą kolejną warstwę obsypki piaskowo-cementowej.

## **SKOLIMOWSKI Sp. z o.o.**

ul. Wrzosowa 16  
83-033 Gołębiewo Wielkie  
NIP: 604 022 39 33



- Wykop zasypać do poziomu gruntu. Nasypany grunt lekko ubić. Po zasypaniu i ubiciu sprawdzić poziom pokrywy.
- Wypompować wodę ze zbiornika.